

**BALANÇA ELETRÔNICA
MODELO 2096
COMERCIAL**

MANUAL DO USUÁRIO
A PARTIR DA VERSÃO 4.50

Parabéns!

Você adquiriu sua Balança Eletrônica modelo 2096 Comercial e isto nos deixa orgulhosos.

A **Toledo do Brasil** está empenhada em comprovar que você fez um bom investimento e optou pelo melhor, aumentando cada vez mais a sua confiança em nossas soluções.


Temos certeza de que a Balança Eletrônica modelo 2096 Comercial superará suas expectativas.

Para tirar o máximo de proveito dos recursos e da tecnologia contida nesta balança, assim como, para um melhor desempenho durante as operações, leia este manual por completo.

Para esclarecimento de dúvidas ou informações adicionais, contate uma das filiais Toledo ou uma das oficinas constantes na "Relação de Oficinas Técnicas Autorizadas Toledo" fornecida com este Manual do Usuário.

Sua satisfação é da maior importância para todos nós da Toledo, que trabalhamos para lhe oferecer as melhores soluções em pesagem do Brasil.

Atenciosamente,



Márcio de Oliveira
Marketing & Vendas - Mercado Comercial



ATENÇÃO !

A **Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda**, atendendo a Portaria Inmetro nº 149, de 08 de setembro de 2003, no seu Artigo 3 - parágrafo único, informa que o adquirente desta balança fica obrigado a comunicar imediatamente ao Ipem - Instituto de Pesos e Medidas, sobre a colocação em uso da mesma, mencionando nesta comunicação o proprietário, o local e a data da instalação.



PRECAUÇÕES

Leia este manual ANTES de operar ou prestar serviço na 2096 Comercial.

Guarde este manual para futuras consultas.

	 ADVERTÊNCIA
	<p>Somente pessoas qualificadas podem prestar serviços na 2096 Comercial. Tenha cuidado nas verificações, testes e ajustes que necessitem ser feitos com a 2096 Comercial ligada. Não observar estas precauções pode resultar em danos físicos e perda da Garantia por parte da Toledo.</p>

DESCONECTE a 2096 Comercial da tomada antes de prestar qualquer serviço ou limpeza.

	 CUIDADO
	<p>Observe as precauções para o manuseio de equipamentos sensíveis a eletricidade estática.</p>

NÃO PERMITA que pessoas não qualificadas ou não autorizadas pela TOLEDO executem limpeza, inspeção ou prestem serviços de manutenção em sua 2096 Comercial.

	 ADVERTÊNCIA
	<p>Não observar estas precauções, pode resultar em danos físicos e perda da Garantia por parte da Toledo.</p>

Para informações, bem como peças e serviços, contacte a TOLEDO.

A TOLEDO SE RESERVA O DIREITO DE FAZER MUDANÇAS SEM AVISO PRÉVIO.

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO 6

Descrição Geral 6

Localizando as Partes Externas 6

Principais Características 7

Opcionais 7

INSTALAÇÃO 8

Desembalando o Modelo 2096 Comercial 8

Recomendações Importantes 8

 A. Local de instalação 8

 B. Instalação elétrica 8

Ligação a Acessórios 10

 A. Ligando à Impressora 351 10

 1. Formatos de Impressão 10

 a. Etiquetas de 56 mm (L) x 18 mm (A) e 56 mm (L) x 24 mm (A) 10

 b. Etiquetas de 64 mm (L) x 18 mm (A) e 64 mm (L) x 24 mm (A) 10

 B. Ligando à Impressora 451 10

 1. Exemplos de formatos de Impressão 10

 a. Código EAN-13 - 40 mm (L) x 30 mm (A) 10

 b. Código 39 - 40 mm (L) x 30 mm (A) 10

 c. Código 128 - 40 mm (L) x 30 mm (A) 11

 2. Possibilidades de Impressão 11

 C. Esteira de Roletes 11

 D. Prato para Rolo de Algodão 11

 E. Cabo para Bateria Automotiva 11

 F. Cabo para Acendedor de Cigarros 12

 G. Microcomputadores 12

 H. Conversor Externo DB9 - USB 12

Protocolos de Comunicação 13

OPERAÇÃO 15

Recomendações 15

 A. Quanto ao manuseio 15

 B. Quanto à limpeza 15

 C. Quanto à manutenção 15

Identificando os Controles 16

 A. Display 16

 B. Teclado 16

Ligando o Modelo 2096 Comercial 17

Rotina de Inicialização 17

Realizando uma Pesagem 18

Memorizando uma Tara 18

 A. Entrada de tara semi-automática 19

 B. Entrada de tara automática 19

 C. Entrada de tara manual 20

 D. Entrada de tara sucessiva 21

 E. Entrada de tara permanente 21

Pesagem com o uso de Tara 22

Limpeza de Tara 23

PROGRAMAÇÃO 24

Acessando o Modo Programação 24

Parâmetros de Programação 25

ANTES DE CHAMAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA TOLEDO 26

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 27

TERMO DE GARANTIA 28

PARA SUAS ANOTAÇÕES 29

SERVIÇOS DE APOIO AO CLIENTE 30

APRESENTAÇÃO

Descrição Geral

A Balança Eletrônica 2096 Comercial destina-se a aplicações gerais de pesagem tanto na indústria quanto no varejo, seja no recebimento, na expedição, na produção ou na simples conferência de produtos.


O display remoto pode ser posicionado em qualquer local à uma distância de até 4,5 m da plataforma de pesagem, e até mesmo ser fixado em parede através do próprio suporte, sem que haja a necessidade de instalação de peças adicionais.

Concilia robustez com um design moderno e agradável, proporcionando confiabilidade e baixa manutenção.

A Balança Eletrônica 2096 Comercial, bem como todos os produtos da Toledo do Brasil, é fabricada com avançada tecnologia e dentro de rigorosos padrões de qualidade.

Estas são algumas vantagens de possuir uma balança TOLEDO trabalhando para você.

Localizando as Partes Externas



APRESENTAÇÃO

Principais Características

Capacidade de pesagem	Plataforma de 500 mm x 500 mm	300 kg x 100 g
Resolução	Permite excelente exatidão e alta velocidade de resposta nas pesagens.	
Detector de Movimento	Assegura que as operações com tara, zeramento e comando de impressão só sejam realizadas com a indicação de peso estável, garantindo a exatidão das operações.	
Filtro Digital	Controla o tempo de estabilização das pesagens em ambientes sujeitos a vibrações, permitindo uma indicação estável, sem flutuações.	
Limpeza de Tara	O valor de tara memorizado é limpo automaticamente, ou pode ficar retido entre as pesagens.	
Zeramento Automático	Zera a indicação de peso sempre que a balança for ligada à rede elétrica e entre pesagens, ficando pronta para qualquer outra operação.	
Impressão Automática	Efetua a impressão automática logo após a estabilização do peso sobre a plataforma de pesagem.	
Configuração	Totalmente configurável via teclado.	
Mensagens no Display	Alertam o operador sobre a ocorrência de sobrecarga, peso negativo, tara excessiva e possíveis falhas e erros.	
Teclado	Tipo manta selada à prova de respingos de água.	
Indicadores de legenda	Para zero e tara.	


Opcionais

- Saída Loop de corrente para ligação à Impressora Matricial 351;
- Saída RS-232C para ligação a Microcomputadores, Microterminais e Soluções de Automação Comercial;
- Conversor externo RS-232C (DB9) para USB;
- Cabo de interligação à bateria automotiva de 12 Vcc;
- Cabo de interligação para Acendedor de Cigarros;
- Fonte Adaptadora 110 VCA - 220 Vca (Venda Avulsa);
- Kit Esteira de Roletes em Aço Carbono;
- Kit Prato para Rolo de Algodão em Aço Carbono;
- Kit Grade de Encosto em Aço Carbono.

INSTALAÇÃO

Desembalando o Modelo 2096 Comercial

A sua 2096 Comercial é entregue montada em uma caixa de papelão. Desembale cuidadosamente a balança e certifique-se de que não houve danos no transporte ou falta de algum componente.



- a. Documentos adjuntos à balança:
- a.1 Manual do Usuário;
 - a.2 Certificado de Garantia;
 - a.3 Relação de Oficinas Técnicas Autorizadas Toledo;
 - a.4 Avaliação de Satisfação do Cliente;
 - a.5 Carta ao Cliente;
- As peças acima relacionadas estão acondicionadas num saco plástico, localizado entre a "tira de papelão" e a "balança".
- b. Módulo indicador;
- c. Peças adjuntas à balança:
- c.1 Adaptador de Parede;
- d. Plataforma de pesagem.



RECICLAGEM

Se você decidir descartar a embalagem, por favor verifique a possibilidade de reciclar os materiais que a constituem.

Recomendações Importantes

A. Local de instalação

A sua 2096 Comercial deve trabalhar sobre superfície horizontal plana, firme, livre de vibrações e que suporte o peso total da mesma acrescida de sua capacidade de pesagem.

Evite locais sujeitos a correntes de ar sobre que incidam diretamente sobre a sua 2096 Comercial e/ou que excedam as especificações técnicas de temperatura e umidade da página 27.

B. Instalação elétrica


A tensão fornecida pela tomada que alimentará a sua 2096 Comercial deverá ser igual à tensão ajustada no Adaptador de Parede e especificada na etiqueta de advertência colocada junto ao mesmo.

A tomada que alimentará a sua 2096 Comercial deve ser do tipo Bipolar Universal, possuir fase e neutro ou duas fases, e deverá estar também de acordo com as tensões indicadas ao lado:

Caso	1	2	Caso	1
FASE/NEUTRO	110 VCA	220 VCA	FASE/FASE	220 VCA

A rede elétrica deve ser estável e em circuito separado da linha de energia destinada a alimentar outras máquinas, tais como: serras de fita, motores, máquinas de solda, vibradores, alimentadores, etc.

Nunca utilize extensões ou conectores tipo T (benjamins), que ocasionam sobrecarga na instalação elétrica.



INSTALAÇÃO

Recomendações Importantes - Continuação

B. Instalação elétrica - Continuação

Se a rede elétrica apresentar oscilações que excedam a variação máxima permitida (tabela ao lado), necessidade de adequação da tomada, entre outras adequações, providencie imediatamente a sua regularização.

VARIÇÃO ADMISSÍVEL DE TENSÃO		
NOMINAL	MÍNIMA	MÁXIMA
110 Vca	93,5 Vca	264,0 Vca
220 Vca		



ATENÇÃO!

Constatando-se qualquer irregularidade com relação às condições expostas, em NENHUMA HIPÓTESE energize sua 2096 Comercial, até que se tenha regularizado a rede elétrica.

Não cabe à Toledo a regularização das instalações elétricas de seus Clientes e tampouco a responsabilidade por danos causados à sua 2096 Comercial em decorrência da não observação das condições acima.

A não observação das condições expostas pode causar danos e o funcionamento incorreto da sua 2096 Comercial, além de implicar na perda da Garantia Toledo.

Tais precauções são de responsabilidade exclusiva do cliente, sendo também obrigatórias para o devido atendimento durante o período de garantia.



NUNCA utilize ou instale sua balança em Áreas Classificadas como PERIGOSAS devido a combustível ou a atmosfera explosiva.

INSTALAÇÃO


Ligação a Acessórios

A sua 2096 Comercial necessita adicionalmente de algumas peças para possibilitar a conexão a acessórios. Ao prever a ligação a acessórios, através do pedido de compra, a instalação das peças adicionais é feita em fábrica e a balança é fornecida pronta para conexão do acessório.

Caso tenha adquirido sua balança sem acessórios e queira equipá-la, entre em contato com uma de nossas filiais, no endereço mais próximo de seu estabelecimento. Os endereços estão relacionados no final deste manual.

A. Ligando à Impressora 351


A conexão a impressora é feita através do cabo de interligação da própria impressora 351 na saída loop de corrente, localizada na lateral direita da balança, conforme figura abaixo:




1. Formatos de Impressão

a. Etiquetas de 56 mm (L) x 18 mm (A) ou 56 mm (L) x 24 mm (A)

- Bruto ou Líquido em caracteres simples:




- Bruto ou Líquido em caracteres duplos:




b. Etiquetas de 64 mm (L) x 18 mm (A) ou 64 mm (L) x 24 mm (A)

- Bruto, Tara e Líquido em caracteres duplos:



B. Ligando à Impressora 451


A conexão a impressora é feita através do cabo de interligação da própria impressora 451 na saída RS-232C, localizada na lateral direita da balança, conforme figura abaixo:



1. Exemplos de formatos de Impressão

a. Código EAN-13 - 40 mm (L) x 30 mm (A)

- Bruto ou Líquido:



b. Código 39 - 40 mm (L) x 30 mm (A)

- Bruto ou Líquido:



INSTALAÇÃO

c. Código 128 - 40 mm (L) x 30 mm (A)

- Bruto ou Líquido:




2. Possibilidades de Impressão

INFORMAÇÕES IMPRESSAS	TIPO DE CÓDIGO DE BARRAS	TAMANHO DA ETIQUETA mm (L) x mm (A)	INFORMAÇÃO NO CÓDIGO DE BARRAS
Peso Bruto ou Líquido	EAN 13	40 x 30	Peso Bruto ou Líquido
	39		
	128		
Bruto - Tara - Líquido	EAN 13	40 x 40	Peso Bruto ou Líquido
	39		
	128		
Bruto - Tara - Líquido	39	60 x 40	Tara e Peso Líquido
	128		

C. Esteira de Roletes

A esteira de roletes é fornecida separadamente da balança e necessita ser fixada na plataforma antes de ser utilizada. Para isto, siga os procedimentos abaixo:


- Retire a plataforma de pesagem da balança;
- Posicione a esteira de rolete sobre a plataforma de pesagem;
- Fixe a esteira de roletes sobre a plataforma de pesagem através dos 4 parafusos de cabeça sextavada conforme indicados na figura a seguir:



D. Prato para Rolo de Algodão

O prato para rolo de algodão é fornecida separadamente da balança e necessita ser fixada na plataforma antes de ser utilizada. Para isto, siga os procedimentos abaixo:

- Retire a plataforma de pesagem da balança;
- Posicione o prato para rolo de algodão sobre a plataforma de pesagem;
- Fixe o prato para rolo de algodão sobre a plataforma de pesagem através dos 4 parafusos de cabeça sextavada conforme indicados na figura a seguir:




E. Cabo para Bateria Automotiva

Caso tenha adquirido um cabo para ligação a bateria automotiva, siga os procedimentos abaixo descritos antes de conectá-lo ao módulo indicador, evitando a queima do mesmo em função da inversão do polos negativos e positivos na bateria.

- Primeiramente, identifique qual é o polo positivo (+) e o polo negativo (-) de sua bateria;
- Após identificá-los, conecte a garra vermelha (+) no polo positivo (+) e depois a garra preta (-) no polo negativo (-);
- Somente após a conexão das garras é que se deverá conectar o pino adaptador no módulo indicador. Veja figuras abaixo:

Garra Preta ligada no polo negativo (-)




Garra Vermelha ligada no polo positivo (+)

INSTALAÇÃO

F. Cabo para Acendedor de Cigarros

Caso tenha adquirido um cabo para acendedor de cigarros, siga os procedimentos abaixo descritos antes de conectá-lo ao módulo indicador.

- Primeiramente, conecte o ponta do cabo com o conector no acendedor de cigarros do carro;
- Somente após a conexão do cabo no acendedor de cigarros é que se deverá conectar o pino adaptador no módulo indicador. Veja figuras abaixo:




G. Microcomputadores

A conexão ao microcomputador é feita através do cabo de interligação, localizado na parte inferior da coluna, conforme figura ao lado:

O microcomputador efetuará a leitura de peso da balança, através de um programa aplicativo, adquirido no mercado de responsabilidade do Cliente.


Caso o Cliente ainda não possua um programa aplicativo para efetuar a leitura de peso, a seguir estão disponíveis todos os protocolos de comunicação que a balança trabalha, podendo selecioná-los através do parâmetro C14 de programação.



H. Conversor Externo DB9 - USB

Caso tenha adquirido um cabo conversor externo de DB9 para USB, siga os procedimentos abaixo descritos antes de conectá-lo ao microcomputador.

- Com a balança desligada, conecte o ponta do cabo com o conector DB9 na saída serial da balança;
- Em seguida conecte a ponta USB na entrada USB do Microcomputar.
- Somente após a conexão dos cabos é que se deverá energizar o módulo indicador. Veja figuras abaixo:



Microcomputadores,
Microterminais,
Aplicações
Comerciais, etc.

INSTALAÇÃO

Protocolos de Comunicação

A seguir, estão descritos os protocolos de comunicação disponíveis na sua 2096 Comercial.

PROTOCOLO P01	PROTOCOLO P05
<p>A transmissão de dados é feita através do comando de impressão ou transmissão contínua, através da ativação do parâmetro C15.</p> <p>Para este protocolo de comunicação, o mesmo trabalha com 2 Stop Bits, 7 Bit de dados e Paridade Par.</p> <p>A balança estará enviando ao dispositivo externo o seguinte pacote de dados:</p> <p>Opção A</p> <p>C10 d - Impressão de bruto, tara, líquido C11 L - Impressão em linha única</p> <pre>[STX] [BBBBBB] [k] [g] [SPC] [TTTTTT] [k] [g] [SPC] [T] [SI] [SPC] [LLLLLL] [k] [g] [SPC] [L] (SO) [CR] (CS) [LF]</pre> <p>Opção B</p> <p>C10 d - Impressão de bruto, tara, líquido C11 d - Impressão em linhas múltiplas</p> <pre>[STX] [BBBBBB] [k] [g] [SPC] [CR] [LF] [TTTTTT] [k] [g] [SPC] [T] [SI] [SPC] [CR] [LF] [LLLLLL] [k] [g] [SPC] [L] (SO) [CR] (CS) [LF]</pre> <p>Opção C</p> <p>C10 L - Impressão de bruto ou líquido C11 L - Impressão em linha única</p> <pre>[STX] [BBBBBB] [k] [g] [SPC] ou [LLLLLL] [k] [g] [SPC] [L] (SO) [CR] (CS) [LF]</pre> <p>onde:</p> <p>STX = Caracter ASCII (02 H) – Início da transmissão; BBBBBB= 6 caracteres ASCII - peso bruto. TTTTTT = 6 caracteres ASCII - tara. LLLLLL = 6 caracteres ASCII - peso líquido. SO = Caracter ASCII (0E H) – Shift Out; SI = Caracter ASCII (0F H) – Shift In; SPC = Caracter ASCII (20 H) – Espaço; CR = Caracter ASCII (0D H) – Carriage Return; CS = Byte de checksum (habilitado pelo parâmetro C12 L); k = Caracter ASCII (6B H) – múltiplo k; g = Caracter ASCII (67 H) – unidade g; L = Caracter ASCII (4C H) – peso líquido; T = Caracter ASCII (54 H) – tara; LF = Caracter ASCII (0A H) – Line feed.</p>	<p>A balança aguarda uma solicitação do dispositivo externo para iniciar a transmissão de dados relativa ao peso.</p> <p>Para este protocolo de comunicação, o número de bit de dados, o número de stop bits e a paridade são configurados mediante programação.</p> <p>O envio dos dados é iniciado quando a balança receber o sinal de controle "ENQ".</p> <p>ENQ = Caracter ASCII (05 H) enviado pelo dispositivo externo.</p> <p>A partir deste comando e na condição de peso estável, a balança estará enviando ao dispositivo externo, o seguinte pacote de dados:</p> <pre>[STX] [PPPPP] [ETX]</pre> <p>onde:</p> <p>STX = Caracter ASCII (02 H) – Início da transmissão de dados. PPPPP = 5 caracteres ASCII representando o peso. O peso é enviado sem ponto decimal, devendo ser tratado via software. ETX = Caracter ASCII (03 H) – Término da transmissão de dados.</p>

INSTALAÇÃO

Protocolos de Comunicação - Continuação

PROTOCOLO P05A	PROTOCOLO P06
<p>A balança aguarda uma solicitação do dispositivo externo para iniciar a transmissão de dados relativa ao peso.</p> <p>Para este protocolo de comunicação, o número de bit de dados, o número de stop bits e a paridade são configurados mediante programação.</p> <p>O envio dos dados é iniciado quando a balança receber o sinal de controle "ENQ".</p> <p>ENQ = Caracter ASCII (05 H) enviado pelo dispositivo externo.</p> <p>A partir deste comando, a balança estará enviando ao dispositivo externo o seguinte pacote de dados:</p> <p>[STX] [PPPPP] [ETX] - peso estável; [STX] [IIIIII] [ETX] - peso instável; [STX] [NNNNN] [ETX] - peso negativo; [STX] [SSSSS] [ETX] - peso acima;</p> <p>onde:</p> <p>STX = Caracter ASCII (02 H) – Início da transmissão de dados; P = 5 caracteres ASCII representando o peso. O peso é enviado sem ponto decimal, devendo ser tratado via software. I = Caracter ASCII "I" – peso instável; N = Caracter ASCII "N" – peso negativo; S = Caracter ASCII "S" – peso acima; ETX = Caracter ASCII (03 H) – Término da transmissão de dados.</p>	<p>A transmissão de dados é feita através do comando de impressão ou transmissão continua, através da ativação do parâmetro C15.</p> <p>Para este protocolo de comunicação, o mesmo trabalha com:</p> <p>1 Stop Bit; 8 Bit de dados; Sem paridade;</p> <p>A partir do comando de impressão e na condição de peso estável na balança, esta enviará ao dispositivo externo o seguinte pacote de dados:</p> <p>[STX] [PPPPPP] [CR]</p> <p>onde:</p> <p>STX = Caracter ASCII (02 H) – Início da transmissão de dados; P = 6 caracteres ASCII representando o peso, incluindo o sinal negativo e o ponto decimal; CR = Caracter ASCII (0D H) – Carriage Return.</p>

OPERAÇÃO

Recomendações

A. Quanto ao Local de Instalação

- Escolha um local onde a balança possa estar protegida de temperaturas acima de 40°C, umidade excessiva, corrente de ar forte, vapores químicos e ácidos, campos magnéticos, poeira condutiva (pós-metálicos) e óleos.
- Consulte o respectivo manual do módulo Indicador Digital que está acoplado à balança, verificando as recomendações feitas para a correta instalação do mesmo e para os seus acessórios, caso tenha-o adquirido.

B. Quanto ao manuseio

- Utilize a sua 2096 Comercial seguindo sempre as instruções contidas neste manual.
- Nunca utilize objetos para acionar as teclas. Utilize sempre a ponta dos dedos.
- Nunca remova o Adaptador de Parede da tomada puxando-o pelo cabo. Puxe-o pela fonte do adaptador.
- Nunca ligue a sua 2096 Comercial caso a tomada ou o Adaptador de Parede estejam danificados.
- Afaste o cabo do Adaptador de Parede de superfícies quentes, molhadas / úmidas.
- Mantenha sempre livre a área que circunda a sua 2096 Comercial.
- Não deixe pesos sobre a plataforma da balança após uso.
- Evite sobrecargas e/ou impactos que excedam a capacidade da balança.

B. Quanto à limpeza

- Antes de efetuar qualquer serviço de limpeza ou manutenção, desligue a sua 2096 Comercial da rede elétrica.
- Para limpar a sua 2096 Comercial, utilize um pano seco e macio. Para remover manchas mais difíceis, utilize pano levemente umedecido em água e sabão neutro.
- Nunca use benzina, thinner, álcool ou outros solventes químicos na limpeza da balança.
- Nunca lave a balança e a área a sua volta.

C. Quanto à manutenção

- Não rompa o lacre e nem abra a sua 2096 Comercial.

Você poderá pôr em risco o funcionamento da sua 2096 Comercial e perder a Garantia Toledo, e poderá sofrer multa e interdição pelo IPEM (Instituto de Pesos e Medidas).

Sua Balança 2096 Comercial foi aferida inicialmente em nossa fábrica de acordo com o padrão de precisão TOLEDO, que excede os padrões legais, e em seguida também aferida pelo IPEM-SP.


- Caso ocorra algum problema na sua 2096 Comercial, consulte a página 26 antes de chamar a Assistência Técnica Toledo ou a rede de Oficinas Técnicas Autorizadas.

OPERAÇÃO

Identificando os Controles

O mostrador possui Display de Cristal Líquido - LCD de 6 dígitos. O display possui fundo cinza e cada dígito do display tem 26 mm (altura) x 12 mm (largura) na cor preta, além dos indicadores triangulares para as sinalizações de "Líquido" e "Zero". Veja abaixo os mostradores, indicadores e teclas com suas respectivas funções:

MOSTRADOR E TECLADO DO OPERADOR



A. Display



Campo de Peso kg

6 dígitos. Peso em quilograma. Indica peso bruto ou líquido. Se houver tara memorizada (indicador de líquido aceso), o display indicará o peso líquido. Se não houver TARA memorizada (indicador de líquido apagado), o display indicará o peso bruto. A indicação mínima será a capacidade máxima da balança com o sinal (-) e a máxima será a capacidade máxima + 5 incrementos (menor divisão da balança). Fora desta faixa, de indicação de peso, a balança indicará os caracteres "UUUU" para sobrecarga.


Indicador de Zero

Acende-se para indicar que não existe peso sobre a plataforma de pesagem.

Indicador de Líquido

Acende-se para indicar que uma tara foi memorizada.

B. Teclado



Tecla Liga/desliga

Liga e Desliga o display da balança.

Tecla Imprimir

Inicia a transmissão dos dados para a impressora ou dispositivo externo (opcional).


Tecla Tarar

Memoriza uma tara até a capacidade máxima da balança.

OPERAÇÃO


Ligando o Modelo 2096 Comercial







Estando a energia elétrica da tomada de acordo com as condições expostas na seção "Instalação", conecte o Adaptador de Parede no conector de entrada da 2096 Comercial, localizado na parte traseira do indicador, conforme exibido na figura ao lado:



Rotina de Inicialização







Ao ligar a balança na rede elétrica a seguinte rotina de inicialização automática ocorrerá.

Caso a balança já esteja conectada à tomada, tecle . Em seguida, ocorrerá a seguinte sequência:

<p>1</p> <p>Executa o teste de todos os dígitos do display.</p>  <p>Líquido Zero</p>	<p>2</p> <p>Executa uma contagem progressiva de 0 a 9.</p>  <p>Líquido Zero</p> <p>a</p>  <p>Líquido Zero</p> <p>NOTA: Esta contagem somente ocorre ao ligar a balança na rede elétrica.</p>	<p>3</p> <p>Verifica se está abaixo ou acima do peso permitido para efetuar a zeragem automática da balança.</p>  <p>Líquido Zero</p> <p>↓</p>  <p>Líquido Zero</p> <p>ATENÇÃO: Caso haja carga superior a 10% da capacidade da balança, a mesma exibirá a mensagem acima continuamente. Retire o peso da plataforma de pesagem e automaticamente a balança passará ao próximo passo, ou seja, a zeragem automática.</p>	<p>4</p> <p>A 2096 Comercial é zerada</p>  <p>Líquido Zero</p>
--	---	--	--

OPERAÇÃO

Realizando uma Pesagem

<p>1</p> 	<p>2</p> 
<p>3</p> 	<p>4</p> <p>Após a estabilização do peso, tecle  para enviar os dados da pesagem para o dispositivo externo, caso tenha adquirido este opcional, ou anote o peso.</p>
<p>5</p> 	<p>6</p>  <p>A 2096 Comercial é zerada e está pronta para uma nova operação.</p>

Memorizando uma Tara

Para que seja possível utilizar a memorização de tara, o parâmetro C18 deverá estar habilitado (C18 L). A balança modelo 2096 Comercial possui três processos distintos para a memorização de um valor de tara. São eles:

- Tara semi-automática;
- Tara automática;
- Tara manual;
- Tara permanente;
- Tara sucessiva;

A tara semi-automática nada mais é do que o posicionamento manual do recipiente de tara sobre a plataforma de pesagem e o acionamento manual da tecla tara para que o valor de peso sobre a plataforma seja memorizado como valor de tara.

A tara automática não necessita que seja pressionada nenhuma tecla para memorização do valor de peso sobre a plataforma. Neste processo, ao posicionar (manualmente ou automaticamente) o recipiente de tara sobre a plataforma, após a estabilização do peso, automaticamente a balança o memorizará como valor de tara. Para que seja possível utilizar esta função, o parâmetro C24 deverá estar habilitado (C24 L).






No processo de tara manual é conhecido o valor da tara pelo usuário, não sendo necessária a pesagem do recipiente de tara. Neste processo o operador introduz via teclado o valor do recipiente a ser utilizado como tara. Para que seja possível utilizar esta função, o parâmetro C20 deverá estar habilitado (C20 L).

No processo de tara permanente, a memorização da tara poderá ser efetuada através do processo semi-automático, automático ou manual. Porém, ao memorizar a tara, a mesma será utilizada em todas as pesagens até que venha a ser limpa mediante acesso a programação do equipamento. Para que seja possível utilizar esta função, o parâmetro C23 deverá estar habilitado (C23 L).

O recurso de tara sucessiva é utilizado para efetuar a dosagem de produtos. Após a memorização de um valor de tara, ao colocar um outro peso na plataforma de pesagem, este também poderá ser memorizado como tara, não necessitando limpar o valor anterior. Para que seja possível utilizar esta função, o parâmetro C22 deverá estar habilitado (C22 L).





OPERAÇÃO

A. Entrada de tara semi-automática

<p>1</p> 	<p>2</p> 
<p>3</p> 	<p>4</p>  <p>Tecla  .</p> <p>A tara está memorizada.</p>

Para que seja possível utilizar o recurso de tara, o parâmetro C18 deverá estar habilitado (C18 L).

B. Entrada de tara automática




<p>1</p> 	<p>2</p> 
<p>3</p>  <p>Após a estabilização do peso sobre a plataforma a tara será memorizada.</p> 	














Para que seja possível utilizar a função tara automática, os parâmetros C18 e C24 deverão estar habilitados (C18 L e C24 L).

OPERAÇÃO

C. Entrada de tara manual

Funções das teclas no modo de edição da tara manual:









-  Incremente o valor do dígito que está piscando de um e um.
-  Move da direita para a esquerda o dígito que está piscando.
-  Finaliza e salva a edição da tara manual.

<p>1</p>  <p>Ao ligar a balança na tomada Tecla  continuamente.</p>	<p>2</p> 
<p>3</p>  <p>Dígito piscando</p>	<p>4</p> <p>Como exemplo, vamos memorizar o valor de 1,3 kg de tara conforme passos a seguir:.</p> <p>Pressione a tecla  três vezes;</p> 
<p>5</p> <p>Pressione a tecla  uma vez;</p> <p>Dígito piscando</p> 	<p>6</p> <p>Pressione a tecla  uma vez;</p> <p>Dígito piscando</p> 
<p>7</p>  <p>Tecla .</p>	<p>8</p>  <p>a tara será memorizada.</p>

Para que seja possível utilizar a função tara manual, os parâmetros C18 e C20 deverão estar habilitados (C18 L e C20 L).

OPERAÇÃO

D. Entrada de tara sucessiva

<p>1</p> 	<p>2</p> 
<p>3</p> 	 <p>A tara será memorizada.</p>
<p>4</p> 	<p>5</p> 
<p>6</p> 	 <p>A tara será memorizada.</p>

Para que seja possível utilizar a função tara sucessiva, os parâmetros C18 e C22 deverão estar habilitados (C18 L e C22 L).






E. Tara permanente

A tara permanente poderá ser memorizada através dos três processos de memorização de tara que são tara semi-automática, tara automática ou tara manual. Após a memorização da tara permanente, o parâmetro C18 ficará desabilitado. Para memorizar um outro valor de tara, é necessário entrar na programação e habilitar o parâmetro C18 novamente.

Para que seja possível utilizar a função tara permanente, os parâmetros C18 e C23 deverão estar habilitados (C18 L e C23 L).

OPERAÇÃO

Pesagem com o uso de Tara

<p>1</p> 	<p>2</p> 
<p>3</p> 	<p>4</p> <p>Após a estabilização do peso, tecle  para enviar os dados da pesagem para o dispositivo externo, caso tenha adquirido este opcional, ou anote o peso.</p>
<p>5</p> 	<p>→ A 2096 Comercial é zerada e está pronta para uma nova operação.</p>


OPERAÇÃO

Limpeza de Tara

Limpeza da Tara Automática

A limpeza automática da tara ocorrerá sempre que a indicação do peso voltar a zero depois da 2096 Comercial ter indicado um peso líquido maior ou igual a 9 incrementos, ou seja, 900 g para a capacidade de 300 kg. Ao retirar o produto e sua embalagem da plataforma de pesagem, o valor da tara será limpo automaticamente sem nenhuma intervenção do operador. Para isto, a limpeza automática de tara deve estar habilitada, ou seja, [C19 L].

Limpeza da Tara Manual



A 2096 Comercial é zerada e está pronta para uma nova operação.

NOTA: Para isto, a limpeza automática de tara deve estar desabilitada, ou seja, [C19 d].

Limpeza da Tara Permanente

A limpeza da tara permanente ocorrerá através de acesso da programação e habilitação do parâmetro C18, ou seja, [C18 L].




Combinações de Programação durante a Limpeza da Tara

Dependendo do estado de configuração dos parâmetros C19 (Limpeza automática da tara) e C21 (Intertravamento de tara), a limpeza da tara só ocorrerá nas seguintes condições:

PARÂMETRO		CONDIÇÃO PARA LIMPEZA DA TARA
C19	C21	
d	d	A tara poderá ser limpa SOMENTE através da limpeza manual em qualquer circunstância.
d	L	A tara poderá ser limpa SOMENTE através da limpeza manual, desde que a indicação do peso esteja no zero verdadeiro, ou seja, quando não existir peso sobre a plataforma de pesagem.
L	d	A tara poderá ser limpa através da limpeza manual, em qualquer circunstância, e a limpeza automática ocorrerá quando a indicação do peso estiver no zero verdadeiro, ou seja, quando não existir peso sobre a plataforma de pesagem.
L	L	As limpezas Manual e Automática so acontecerão quando a indicação do peso estiver no zero verdadeiro, ou seja, quando não existir peso sobre a plataforma de pesagem.

PROGRAMAÇÃO


A 2096 Comercial dispõe de alguns parâmetros de programação que permitem ativar ou desativar as funções via teclado, determinando assim o modo de trabalho da balança. Na programação, as teclas a seguir têm as seguintes funções:

-  Seleciona o estado dos parâmetros.
-  Retorna ao parâmetro anterior.
-  Aceita a condição atual e vai para o próximo parâmetro.

Acessando o Modo Programação


Para acessar o Modo Programação, execute a seguinte sequência:

1




Pressione Continuamente

2



Será exibido o primeiro parâmetro de programação.

Para finalizar a programação, após ajustar os parâmetros desejados, tecla  continuamente até que o último parâmetro seja exibido e automaticamente a balança sairá do Modo Programação e será zerada.

Veja a seguir a descrição e ajuste dos parâmetros de programação.

PROGRAMAÇÃO

Parâmetros de Programação

A 2096 Comercial sai pré-ajustada de fábrica. A configuração inicial dos parâmetros nas tabelas abaixo estão destacados em "**negrito e itálico**". O ajuste dos parâmetros é feito por chaves programáveis do tipo liga-desliga. Por exemplo: [CXX] é o parâmetro configurável, que é identificado por um número, e [d] é o estado deste parâmetro. Veja a tabela de parâmetros a seguir:

PARÂMETRO	ESTADO	FUNÇÃO
C02	d	Desativa a impressão automática.
	L	Ativa a impressão automática.
C03	d	Desativa o sensor de movimento.
	L	Ativa o sensor de movimento.
Ao ativar este parâmetro, os parâmetros C02 e C06 serão desativados.		
C04	d	Desativa os zeros não significativos.
	L	Ativa os zeros não significativos.
C06	F0	Filtro digital desligado.
	F1	Filtro digital mínimo.
	F2	Filtro digital médio.
	F3	Filtro digital máximo.
C09	d	Desativa a impressão em caracteres duplos.
	L	Ativa a impressão em caracteres duplos.
C10	d	Impressão de bruto, tara e líquido.
	L	Impressão de bruto ou líquido.
C11	d	Impressão em múltiplas linhas.
	L	Impressão em uma única linha.
C12	d	Desativa o envio de checksum.
	L	Ativa o envio de checksum.
C13	300	Seleção de 300 baud.
	1200	Seleção de 1200 baud.
	2400	Seleção de 2400 baud.
	4800	Seleção de 4800 baud.
	9600	Seleção de 9600 baud.
	19200	Seleção de 19200 baud.
	38400	Seleção de 38400 baud.
	57600	Seleção de 57600 baud.
C14	P01	Impressora matricial 351.
	P02	Impressora térmica 451 Industrial/ 8861.
	P03	Formato de dados similar ao 8132.
	P04	Impressora matricial LX 300.
	P05	Protocolo P05.
	P05A	Protocolo P05A.
	P06	Protocolo P06.
Ao selecionar os protocolos P03, P04, P05 e P05A serão exibidas as opções de número de bits, paridade e stop bits.		

PARÂMETRO	ESTADO	FUNÇÃO
Número de bits	7 *	7 bits de dados.
	8 **	8 bits de dados.
* Ao ajustar o parâmetro C14 P03 será possível trocar para 8 bits de dados, sendo 7 bits o seu padrão.		
** Ao ajustar o parâmetro C14 P04, P05 ou P05A será possível trocar para 7 bits de dados, sendo 8 bits o seu padrão.		
Paridade	Par	Seleciona paridade par.
	IPr	Seleciona paridade ímpar.
	SEO	Seleciona sempre zero.
	nEn	Seleciona sem paridade (somente quando o número de bits é 8).
Stop Bits	1	Seleciona 1 stop bit.
	2	Seleciona 2 stop bits.
C15	d	Desativa a transmissão contínua.
	L	Ativa a transmissão contínua.
A transmissão contínua só é possível quando o protocolo selecionado for P01, P03 e P06 e com velocidade superior a 4800 baud.		
C17	Tol1	Tolerância baixa.
	Tol2	Tolerância média.
	Tol3	Tolerância alta.
C18	d	Desativa o uso de tara.
	L	Ativa o uso de tara.
Quando C18 d, automaticamente os parâmetros C19 a C24 ficarão omitidos.		
C19	d	Desativa a limpeza automática de tara.
	L	Ativa a limpeza automática de tara.
C20	d	Desativa a tara manual.
	L	Ativa a tara manual.
C21	d	Desativa o intertravamento de tara.
	L	Ativa o intertravamento de tara.
C22	d	Desativa o uso de taras sucessivas.
	L	Ativa o uso de taras sucessivas.
C23	d	Desativa o uso de tara permanente.
	L	Ativa o uso de tara permanente.
C24	d	Desativa o uso de tara automática.
	L	Ativa o uso de tara automática.
C30	d	Desativa o uso da tecla Liga/ Desliga.
	L	Ativa o uso da tecla Liga/ Desliga.

ANTES DE CHAMAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA TOLEDO

A Toledo investe anualmente no aprimoramento técnico de centenas de profissionais mais de 40.000 horas e, por isso, garante a execução de serviços dentro de rigorosos padrões de qualidade. Um simples chamado e o Técnico especializado estará em seu estabelecimento, resolvendo problemas de pesagem, auxiliando, orientando, consertando ou aferindo e calibrando sua balança. Mas, antes de efetuar o chamado, consulte a lista abaixo e verifique se você mesmo pode resolver o problema.

SINTOMA	CAUSA PROVÁVEL	POSSÍVEL SOLUÇÃO
Balança não liga	Adaptador desconectado da tomada/ balança.	Conecte o adaptador na tomada/ conector da balança.
	Mau contato na tomada.	Substitua a tomada ou conecte em outra tomada.
	Falta de energia elétrica.	Verifique fusível/ disjuntor.
	Adaptador queimado.	Substitua o adaptador e/ou entre em contato com a Assistência Técnica TOLEDO.
Indicação de peso instável	Produtos ou materiais encostando nas laterais ou sob a plataforma de pesagem.	Livre a área de pesagem de possíveis fontes de agarramento.
	Corrente de ar incidindo diretamente na plataforma de pesagem.	Elimine possíveis fontes de corrente de ar ou tente minimizar o seu efeito através do parâmetro C06 - Filtro Digital configurando um filtro mais potente.
	Balança instalada em local muito úmido ou quente, fora dos limites de temperatura e umidade relativa do ar.	Instale a sua balança em local que atenda às limitações específicas para temperatura e umidade relativa de ar.
	Rede elétrica oscilando ou fora das especificações.	Verifique e providencie o conserto de sua rede elétrica. Em casos extremos, utilize um estabilizador de tensão.
	Esforço causado indevidamente sobre a área de pesagem.	Chame a Assistência Técnica TOLEDO ou Representante Autorizado.
Mensagem de Erro.	Erro geral de operação ou quando o valor de tara é superior à capacidade de pesagem da balança.	Realize as operações conforme os procedimentos contidos em "Pesagem com uso de tara", na página 18.
Mensagem de Err 1.	Erro de memória.	Chame a Assistência Técnica TOLEDO ou Representante Autorizado.
Mensagem de Err 2.	Erro de memória.	Chame a Assistência Técnica TOLEDO ou Representante Autorizado.
Mensagem de Err 3.	Balança fora de calibração.	Chame a Assistência Técnica TOLEDO ou Representante Autorizado.
Mensagem UUUU	Produtos sobre a plataforma de pesagem acima da faixa de zero (2% da capacidade da balança).	Esvazie a plataforma de pesagem e certifique-se de que não há agarramentos.
	Célula de carga danificada devido à sobrecarga na plataforma de pesagem.	Chame a Assistência Técnica TOLEDO ou Representante Autorizado.
Mensagem - UUUU	Balança sem a plataforma de pesagem.	Posicione a plataforma de pesagem sobre a base da balança.
	Célula de carga danificada devido à sobrecarga na balança.	Chame a Assistência Técnica TOLEDO ou Representante Autorizado.

Persistindo o problema, releia este manual e caso necessite de auxílio, comunique-se com uma de nossas Filiais ou com uma de nossas OTAs mais próximas de seu estabelecimento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Físicas e Elétricas

CAPACIDADES	300 kg x 100 g	
	A Tara está limitada a 100% da capacidade de pesagem.	
ALIMENTAÇÃO	Tipo	Adaptador de Parede Multivoltagem
	Tensão de Entrada	93,5 a 264,0 Vca
	Tensão de Saída	+ 12,0 Vcc
	Corrente de Saída	200 mA
	Frequência	50 / 60 Hz
CONSUMO	Potência	4,8 W
DISPLAY	Tipo	LCD - Display de Cristal Líquido
	Área de Visualização	129 mm (L) x 41 mm (A)
	Dimensão dos Dígitos	12 mm (L) x 26 mm (A)
TEMPERATURA	0°C a 40°C	
UMIDADE DO AR	10% a 95% sem condensação	
DIMENSÕES	Indicador	90 mm (L) x 225 mm (A) x 140 mm (P)
	Plataforma	500 mm (L) x 100 mm (A) x 500 mm (P)
PESO	Líquido: 41,2 kg	
	Bruto: 45,5 kg	
CONSTRUÇÃO	Indicador	Alumínio 6063-T5 extrudado. Acabamento em esmalte poliuretano prata metálico.
	Plataforma	Aço Carbono.
INMETRO	Aprovada pela Portaria	236 / 94.
	Classe de Exatidão	III.
LIMITES DE INDICAÇÃO	Indicação mínima	1 incremento abaixo de zero.
	Indicação máxima	5 incrementos acima da capacidade de pesagem.
DISTÂNCIA DA PLATAFORMA AO MÓDULO INDICADOR	4,5 m	

TERMO DE GARANTIA

Este equipamento é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, se consideradas as condições estabelecidas por este manual, pelo período especificado no Certificado de Garantia, a partir da data da Nota Fiscal de venda ao consumidor final e compreenderá a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados como sendo de fabricação.

Tanto a constatação dos defeitos, como os reparos necessários serão providos por uma Filial Toledo ou uma OTA - Oficina Técnica Autorizada Toledo que se encontre mais próxima do local de instalação do equipamento.

Uso da Garantia

Para efeito de garantia, apresente o **Certificado de Garantia** devidamente preenchido e a **Nota Fiscal** de compra do equipamento contendo seu número de série.

A garantia fica automaticamente inválida se:

- O equipamento não for instalado e utilizado conforme as instruções contidas neste manual.
- O equipamento tiver sofrido danos por acidentes ou agentes da natureza, maus tratos, descuido, ligação à rede elétrica imprópria, exposição a agentes químicos e/ou corrosivos, presença de água ou insetos no seu interior, utilização em desacordo as instruções deste manual ou ainda por alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Toledo.
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da placa de identificação do equipamento.
- Constatada adulteração ou rasuras no Certificado de Garantia ou espirada a vigência do período de garantia.

A garantia não cobre:

- Despesas com instalação do equipamento realizada pela Toledo ou OTA - Oficina Técnica Autorizada Toledo.
- Despesas com mão-de-obra, materias, peças e adaptações necessárias à preparação do local para a instalação do equipamento, ou seja, rede elétrica, tomadas, cabos de comunicação, conectores, suportes mecânicos, aterramento, etc.
- Reposição de peças pelo desgaste natural, como teclado, prato de pesagem, painéis, gabinete, bem como a mão de obra utilizada na aplicação das peças e as conseqüências advindas destas ocorrências.
- Equipamentos ou peças que tenham sido danificadas em conseqüência de acidentes de transporte ou manuseio, amassamentos, riscos, trincas ou atos e efeitos de catástrofe da natureza.
- Falhas no funcionamento do equipamento decorrentes de problemas no abastecimento elétrico.
- Remoção, embalagem, transporte e seguro do equipamento para conserto.
- Despesas relativas ao atendimento no local de instalação do equipamento, tais como, transporte de ida e volta; deslocamento, tempo de viagem, refeições e estada do Técnico, acrescidas dos impostos incidentes e taxas de administração;

Observações:

- Em nenhum caso a Toledo poderá ser responsabilizada por perda de produtividade ou dados, danos diretos ou indiretos, reclamações de terceiros, paralisações ou ainda quaisquer outras perdas ou despesas, incluindo lucros cessantes, provenientes do fornecimento. Se, em razão de lei ou acordo, a Toledo vier a ser responsabilizada por danos causados ao Cliente, o limite global de tal responsabilidade será equivalente a 5% do valor do equipamento, ou da parte do equipamento que tiver causado o dano, à vista das características especiais do fornecimento.
- A Toledo não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.
- Peças e/ou acessórios que forem substituídos em garantia serão de propriedade da Toledo.
- Este termo de garantia é válido para equipamentos vendidos e instalados no território brasileiro.
- Eventuais dúvidas quanto às condições de garantia deverão ser tratadas diretamente com a Toledo.

PARA SUAS ANOTAÇÕES

SERVIÇOS DE APOIO AO CLIENTE

A TOLEDO mantém centros de serviços regionais em todo o país, para assegurar instalação perfeita e desempenho confiável aos seus produtos. Além destes centros de serviços, aptos a prestar-lhes à assistência técnica desejada, mediante chamado ou contrato de manutenção periódica, a TOLEDO mantém uma equipe de técnicos residentes em pontos estratégicos, dispendo de peças de reposição originais, para atender com rapidez e eficiência aos chamados mais urgentes.

Quando necessário, ou caso haja alguma dúvida quanto à correta utilização deste manual, entre em contato com a TOLEDO em seu endereço mais próximo.

Ela está sempre à sua disposição.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA TOLEDO

ASSEGURA BOM DESEMPENHO E CONFIABILIDADE AO SEU EQUIPAMENTO

TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA.

BELÉM - PA

Av. Senador Lemos, 3501 - B. Sacramento
CEP 66120-000 Fone: (91) 3233-4891 Fax: (91) 3244-0871

BELO HORIZONTE - MG

Av. Portugal, 5011 - Bairro Itapoã
CEP 31710-400 Fone: (31) 3448-5500 Fax: (31) 3491-5776

CAMPINAS - SP

R. Eldorado, 60 - Jd. Itatinga
CEP 13052-450 Fone: (19) 3765-8100 Fax: (19) 3765-8107

CAMPO GRANDE - MS

Av. Eduardo Elias Zahran, 2473 - Jd. Alegre
CEP 79004-000 Fone: (67) 3741-1300 Fax: (67) 3741-1302

CANOAS - RS

R. Augusto Severo, 36 - Nossa Senhora das Graças
CEP 92110-390 Fone: (51) 3427-4822 Fax: (51) 3427-4818

CHAPECÓ - SC

R. Tiradentes, 80 - Bela Vista
CEP 89804-060 Fone: (49) 3324-0331 Fax: (49) 3324-0331

CUIABÁ - MT

Av. Miguel Sutil, 4962 - Jardim Leblon
CEP 78060-000 Fone: (65) 3648-7300 Fax: (65) 3648-7312

CURITIBA - PR

R. 24 de Maio, 1666 - B. Rebouças
CEP 80220-060 Fone: (41) 3213-3350 Fax: (41) 3213-3350

FORTALEZA - CE

R. Padre Mororó, 915 - Centro
CEP 60015-220 Fone: (85) 3283-4050 Fax: (85) 3283-3183

GOIÂNIA - GO

Av. Laurício Pedro Rasmussen, 357 - Vila Santa Isabel
CEP 74620-030 Fone: (62) 3202-0344 Fax: (62) 3202-0344

LAURO DE FREITAS - BA

Loteamento Varandas Tropicais, S/N - Quadra 1 - Lote 20 - Pitangueira
CEP 42700-000 Fone: (71) 3289-9000 Fax: (71) 3289-9000

MANAUS - AM

R. Ajuricaba, 999 - B. Cachoeirinha
CEP 69065-110 Fone: (92) 3635-0441 Fax: (92) 3233 0787

MARINGÁ - PR

Av. Colombo, 6580 - Jd. Universitário
CEP 87020-000 Fone: (44) 3225-1991 Fax: (44) 3225-1991

RECIFE - PE

R. D. Arcelina de Oliveira, 48 - B. Imbiribeira
CEP 51200-200 Fone: (81) 3339-4774 Fax: (81) 3339-6200

RIBEIRÃO PRETO - SP

R. Iguape, 210 - B. Jardim Paulista
CEP 14090-090 Fone: (16) 3968-4800 Fax: (16) 3968-4812

RIO DE JANEIRO - RJ

R. da Proclamação, 574 - Bonsucesso
CEP 21040-282 Telefax: (21) 3867-1393/95/96/98/99/1444

SANTOS - SP

R. Professor Leonardo Roitman, 27 - V. Matias
CEP 11015-550 Fone: (13) 3222-2365 Fax: (13) 3222-3854

SÃO JOSÉ CAMPOS - SP

R. Icatu, 702 - Parque Industrial
CEP 12237-010 Fone: (12) 3934-9211 Fax: 3934-9278

SÃO PAULO - SP

R. Manoel Cremonesi, 1 - Jardim Belita
CEP 09851-330 Fone: (11) 4356-9395/9404 (11) 4356-9462

VITÓRIA - ES

R. Pedro Zangrandi, 395 - Jardim Limoeiro - Serra - ES
CEP 29164-020 Fone: (27) 3218-5124 Fax: (27) 3218-5124

UBERLÂNDIA - MG

R. Ipiranga, 297 - Cazeca
CEP 38400-036 Fone: (34) 3215-0990 Fax: (34) 3215-0990

TOLEDO[®] é uma marca registrada da Mettler-Toledo, Inc., de Columbus, Ohio, USA.

R. Manoel Cremonesi, 1 - Jardim Belita - TEL. (11) 4356-9000 - CEP: 09851-330 - São Bernardo do Campo - SP - BRASIL
site: www.toledobrasil.com.br - e-mail: com@toledobrasil.com.br

A Toledo segue uma política de contínuo desenvolvimento dos seus produtos, reservando-se o direito de alterar especificações e equipamentos a qualquer momento, sem prévio aviso, declinando toda a responsabilidade por eventuais erros ou omissões que se verifiquem neste manual. Assim, para informações exatas sobre qualquer modelo em particular, consultar o Departamento de Marketing/Vendas - Mercado Comercial da Toledo. E-mail: com@toledobrasil.com.br